

Fișa cu datele produsului

FT 4 A Acustic *



Buton de alarmă pentru desfumare cu semnal acustic pentru conectarea la centrale pentru deschiderea ferestrelor în caz de urgență GEZE

DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru conectarea la centrale pentru deschiderea ferestrelor în caz de urgență GEZE
- Pentru declanșare manuală a alarmei instalației de evacuare a fumului și a căldurii
- Intrare cablu de sus, de jos sau din lateral

**CARACTERISTICI**

- Carcasă robustă, cu posibilitate de închidere, din aluminiu turnat sub presiune
- Afișări ale stării de funcționare cu LED: alarmă, fereastră DESCHISĂ, funcționare OK, defecțiuni
- semnal sonor în caz de alarmă sau defecțiuni, activabil cu ajutorul comutatorului DIP
- Buton de resetare pentru resetarea alarmei
- Declanșare care poate fi urmărită prin fixarea butonului

DATE TEHNICE

Nume comercial

FT 4 A Acustic *

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tensiune de funcționare
Buton RWA FT 4 A Acustic *	În carcasă din aluminiu turnat sub presiune, cu semnal acustic de alarmă/defecțiune, inclusiv plăcuță „EVACUAREA FUMULUI”	198926	gri RAL 7035	126 x 126 x 32 mm	24 V DC
Buton RWA FT 4 A Acustic *	În carcasă din aluminiu turnat sub presiune, cu semnal acustic de alarmă/defecțiune, inclusiv plăcuță „EVACUAREA FUMULUI”	198925	portocaliu RAL 2011	126 x 126 x 32 mm	24 V DC

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.